



GUIDE DES BONNES PRATIQUES

PULVÉRISATION INTÉRIEURE

SÉCURITÉ

- Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) appropriés au chantier et au produit.
- Toujours dérouler l'enrouleur entièrement.
- Avoir un environnement de travail dégagé.
- Se conformer aux règles d'utilisation des équipements et des produits.
- Ne pas modifier les sécurités.
- Ne jamais travailler en mode MANUEL.

PRODUIT

- S'assurer que le produit est mécanisable.
- Toujours vérifier la fiche technique sur le site web du fabricant.
- Vérifier l'adéquation machine/produit.
- Respecter les préconisations du fabricant du produit si indiquées : taille de la buse, produit de nettoyage, dilution ou non...
- Toujours malaxer le produit.
- Pulvérisation pistolet perpendiculaire au support.
- Distance d'application :
 - Peinture : 20 à 30 cm
 - Enduit : 75 à 100 cm

MACHINE

- S'assurer d'avoir la puissance électrique nécessaire.
- Effectuer les entretiens comme indiqué dans le manuel d'utilisation.
- Mettre la machine de niveau.
- Toujours essayer la machine en eau avant de mettre le produit.
- S'assurer que le 1er sac ou seau de produit arrive en fond de cuve (pas de poche d'air).
- Privilégier le nettoyage du tuyau avec la balle (plusieurs passages sont nécessaires).
- Adapter la taille de la buse selon le produit utilisé.
- Vérifier que la machine soit équipée correctement selon le produit utilisé (enduit ou peinture).
- **Ne pas stocker la machine avec l'enduit ou la peinture plus de 24h.**
- Après nettoyage de la machine, faire tourner la machine avec du liquide de stockage (ne jamais utiliser de produit pétrolier).
- Nettoyer correctement la buse.

ENVIRONNEMENT

- Prévoir une zone de nettoyage de la machine.
- Ne pas jeter les sacs ou seaux dans la nature, mais recourir aux services compétents (déchetteries...).
- Privilégier les produits éco-responsables.
- En fin de vie, passer par un organisme agréé pour la destruction ou le recyclage de l'appareil.