



Procédure d'utilisation

Réglage coefficient de tension

carte Polydrive

1. Mettre la machine sous tension.
2. Appuyer sur le bouton **BP1**.
3. Appuyer sur le bouton **BP2** et rester appuyé.
4. Appuyer sur le bouton **BP1** et rester appuyé.
5. Le témoin vert **L2** clignote.
6. Relâcher le bouton **BP2** en restant appuyé sur le bouton **BP1**.
7. Appuyer 3 fois sur le bouton **BP2**, toujours en restant appuyé sur le bouton **BP1**.
8. En utilisant les boutons **BP4** ou **BP5**, régler à "115" sur l'afficheur **A1**.
9. Valider par 2 impulsions sur le bouton **BP3**.
10. Contrôler la tension réelle avec un voltmètre.
11. Ajuster le coefficient en fonction de vos besoins.



ATTENTION

A partir de l'étape 4, toujours rester appuyé sur BP1

