


Bomba de pistón airless EUROSPRAY XL - Pistola PAINTSPRAY



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	51001	Soporte de boquilla BST, BBP & BFF 7/8"
2	51036	Difusor 7/8" G pistola PAINTSPRAY
3	51047	Junta asiento aguja pistola PAINTSPRAY, COATSPRAY
4	51046	Asiento aguja pistola PAINTSPRAY, COATSPRAY
5	51043	Anillo seeger eje gatillo pistola PAINTSPRAY, COATSPRAY
6	51042	Eje gatillo pistola PAINTSPRAY
7	51040	Pasador de retracción pistola PAINTSPRAY
8	51033	Kit reparación aguja pistola PAINTSPRAY
9	51034	Muelle de retorno aguja pistola PAINTSPRAY, COATSPRAY
10	51038	Tapón de cierre de aguja para pistola PAINTSPRAY, COATSPRAY
11	51031	Junta de apoyo portafiltro pistola PAINTSPRAY
12	51039	Gatillo completo pistola PAINTSPRAY
13	51032	Protección de gatillo pistola PAINTSPRAY

Pos.	Référence	Désignation
14	51003	Filtro de 50 mallas para empuñadura pistola
15	51037	Mango de plástico pistola PAINTSPRAY
16	51048	Conexión giratoria completa pistola PAINTSPRAY
17	51035	Portafiltro pistola PAINTSPRAY
18	51045	Junta de racor giratorio pistola PAINTSPRAY, COATSPRAY
19	51041	Muelle de sujeción filtro pistola PAINTSPRAY
20	51044	Conexión giratoria 1/4" MBSP pistola PAINTSPRAY