


Machine à enduire X-PRO D80 V2 - Malaxeur



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	12461	Vis tête cylindrique 12 x 35
2	12462	Rondelle grower ø 12
3	12403	Moteur hydraulique BMR 250 malaxeur - X-RPO D60/80/85 &E70
4	M10244	Palier moteur malaxeur- CP 60
5	12397	Graisseur 45° x M6 - CP 60
6	12511	Joint fond de cuve - CP 60
7	12362	Catadioptre rond & blanc - CP 60
8	60013	Ecrou M 10 nylstop
9	30280	Rondelle étroite ø 10 inox
10	13171	Bouchon femelle à cames 3" Polypro - CP 60
11	13172	Adaptateur taraudé 3" Polypro - CP 60
12	12361	Catadioptre rond & orange - CP 60
13	11544	Vis THEF 8 x 25

Pos.	Référence	Désignation
14	30256	Rondelle étroite ø 8 inox
15	C20389	Rondelle de renfort CP60 V17
16	M10243	Palier roulement malaxeur- CP 60
17	12479	Roulement à rotules sur billes ø 35 x 72 x 23 - CP 60
18	12481	Circlip extérieur ø 35 - CP 60
19	M10293	Bague de calage roulement trémie malaxeur - CP 60
20	C20510	Capot palier roulement CP60 V17
21	80269	Rondelle grower ø 8
22	12111	Vis tête cylindrique bombée 8 x 20 inox
23	13179	Collier Passe-fils ø 20 - CP 60
24	12418	Palier à collerette 20/23 x 16 - CP 60
25	M20005	Pion glissière cuve malaxeur CP 60, 70 & 80
26	14169	Vis tête cylindrique bombée 10 x 25 inox
27	13625	Flexible 221 Alimentation eau trémie malaxeur - CP 60 à partir du 11/2015
28	11618	Joint plat fibre rouge 3/4"
29	11891	Mamelon BP 1/2" MâleD x 3/4" MâleD
30	C20605	Rampe distributeur eau malaxeur CP60 V17
31	C20568	Arbre malaxeur de cuve CP 60-70-80 V17
32	C22153	Platine de serrage bavette extrémité pale CP 60 2017
33	14127	Bavette pale extrémité malaxeur CP 60 & 80
34	C20422	Pale droite malaxage CP60 V17
35	C20421	Pale gauche malaxage CP60 V17
36	14217	Ecrou M 6 nylstop inox
37	80259	Rondelle moyenne ø 6 inox
38	14218	Vis THEF 6 x 25 inox
39	C22152	Platine de serrage bavette pale CP 60 2017
40	14128	Bavette pale malaxeur CP 60 & 80
41	30261	Vis THEF 10 x 60