


## Máquina de soplado y insuflado TURBISOL 164/2 - Cuadro eléctrico



### Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	13555	Cuadro eléctrico con membranas completo TURBISOL 164/2
2	14867	Atenuador 30A/230V TURBISOL 164/200
3	11918	Contactador bobina 24 Voltios AC
4	30038	Bloque conductor amarillo y verde 6 mm <sup>2</sup>
5	C20620	Soporte caja eléctrica de membranas TURBISOL 112/2 y 164/2
6	11781	Variador velocidad 230 V - 0,75 KW
7	30677	Tarjeta electrónica MÁQUINA DE SOPLADO/INSUFLADO TURBISOL 112 y TRAMONTANE 2
8	13013	Frontal de membrana TURBISOL
9	13015	Botón PARADA DE EMERGENCIA con bloqueo completo ø 16
10	30060	Tuerca prensaestopa de 11
11	80450	Prensaestopa para cable de alimentación de 11
12	12410	Brida autoblocante con anillo 12,7 x 228 mm
13	90180	Cable de alimentación con clavija moldeada 3G 1,5 mm <sup>2</sup>

<b>Pos.</b>	<b>Référence</b>	<b>Désignation</b>
14	12249	Tornillo de cabeza cilíndrica 3 x 12
15	11915	Soporte aislante 3 p + T - 1 palanca para máquina de soplado
16	11913	Inserto macho 4 p + T máquina de soplado/insuflado
17	11912	Inserto hembra 3 p + T máquina de soplado/insuflado
18	11914	Inserto hembra 4 p + T máquina de soplado/insuflado
19	90161	Tornillo de cabeza cilíndrica 5 x 12 inox
20	11737	Arandela media ø 5 inox
21	310016	Tuerca M 3
22	11916	Tapa aislante 3 p + T Máquina de soplado y insuflado
23	30082	Prensaestopa estanco niquelado de 11
24	11919	Cable eléctrico gris H05VVF 4G1 x 25 metros
25	11921	Caja telemando con cable 2 pulsadores máquina de soplado y insuflado