


## Intonacatrice COMPACT-PRO 30 - Quadro elettrico



### Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	12848	Quadro elettrico a membrane completo COMPACT-PRO 30 & 35
2	13015	Pulsante ARRESTO D'EMERGENZA con blocco completo ø 16
3	13006	Frontale a membrana COMPACT PRO
4	90996	Vite testa cilindrica 6 x 20 inox
5	80573	Rondella cava ø 6
6	30672	Scheda elettronica COMPACT-PRO 30, 35 e 40
7	30038	Blocco conduttore giallo e verde 6 mm <sup>2</sup>
8	80482	Blocco conduttore grigio 6 mm <sup>2</sup>
9	11918	Contattore bobina 24 Volt AC
10	80459	Variatore velocità 230 V - 2.2 KW
11	11771	Connettore maschio 12 pin
12	12754	Connettore maschio 4 pin
13	11772	Connettore femmina 12 pin

<b>Pos.</b>	<b>Référence</b>	<b>Désignation</b>
14	12755	Connettore femmina 4 pin
15	11361	Guarnizione scatola comandi EUROPRO COMPACT-PRO 30
16	90214	Cavo alimentazione con spina stampata 3G 2,5 mm <sup>2</sup>
17	30332	Premistoppa a tenuta ermetica nichelato da 13
18	30054	Dado premistoppa da 13
19	80445	Premistoppa a tenuta ermetica da M 16
20	11327	Dado premistoppa da M 16
21	30040	Premistoppa a tenuta ermetica nichelato da 11 CEM
22	30333	Dado premistoppa da 11 CEM
23	30060	Dado premistoppa da 11
24	30082	Premistoppa a tenuta ermetica nichelato da 11
25	80442	Tappo per scatola comandi da IM 16
26	80397	Tappo scarico acqua per scatola comandi