


Pistola de pintura depósito inferior HV230 para turbina - Vista general



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	AC10786	Anillo boquilla pistola HV230/240
2a	ACHV050	Kit de pulverización 0,5 mm HV230 y HV240
2b	ACHV100	Kit de pulverización 1,0 mm HV230 y HV240
2c	ACHV150	Kit de pulverización 1,5 mm HV230 y HV240
2d	ACHV250	Kit de pulverización 2,5 mm HV230 y HV240
2e	ACHV350	Kit de pulverización 3,5 mm HV230 y HV240
3	1008588	Cruz papa paso de aire pistola T21/25/152
4	AC10788	Tubo de salida producto pistola HV230/240
5	1020027	Conexión rápida macho cromada rosca interior 24 x 150
6	AC10792	Muelle aguja pistola HV230/240 (x2)
7	AC10842	Rueda de regulación caudal producto pistola HV230/240
8	AC10104	Tuerca prensaestopa pistola HV230/240
9	AC10241	Junta prensaestopa pistola HV230/240 (x5)

Pos.	Référence	Désignation
10	AC10696	Eje gatillo completo pistola HV230/240, AC20A/25G/35A/40G/55P
11	AC10818	Gatillo pistola HV230/240
12	AC10795	Codo 90° racor instantáneo M5 ø 4 pistola HV230
13	AC10826	Tubo presión aire depósito Pistola HV230
14	AC10270	Conexión entrada producto pistola HV230/240, AC55P
15	AC10794	Depósito 1 litro completo pistola HV230
16	AC10797	Junta depósito pistola HV230, AC20A/35A (x5)
17	90117	Disco retención AC10A/MP80-21 & baja presión x 5
18	90147	Filtro de succión depósito inferior x 5
19	AC10827	Paquete juntas pistola HV230