


Intonacatrice X-PRO D60 - Batteria



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	80188	Batteria C.P 60
2	80231	Capocorda batteria ottone -
3	80230	Capocorda batteria ottone +
4	80234	Cavo batteria 25 mm ² al metro
5	12394	Disgiuntore batteria - C.P 60
6	11544	Vite THEF 8 x 25