


Máquina de soplado y insuflado TURBISOL 56/2 - Chasis



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	C22584	Rejilla filtro máquina de soplado TURBISOL 56 Evo 2
2	14545	Filtro de espuma ø 146 Espesor 20 mm
3	11798	Tornillo THEF 8 x 45
4	C22582	Rejilla de seguridad turbina máquina de soplado TURBISOL 56 Evo 2
5	13556	Turbina de 1 etapa - 230V
6	14546	Junta de apoyo de turbina TURBISOL 56 Evo 2
7	M10667	Distanciador turbina máquina de soplado TURBISOL 56 Evo 2
8	C22579	Cuerpo turbina máquina de soplado TURBISOL 56 Evo 2
9	13980	Tuerca M 8 nylstop inox
10	C22647	Cárter turbina máquina de soplado TURBISOL 56 Evo 2
11	13399	Abrazadera p. cables de caucho ø 6
12	80260	Arandela media ø 8 inox
13	12110	Tornillo de cabeza cilíndrica redonda 6 x 20 inox

Pos.	Référence	Désignation
14	30082	Prensaestopa estanco niquelado de 11
15	11916	Tapa aislante 3 p + T Máquina de soplado y insuflado
16	11913	Inserto macho 4 p + T máquina de soplado/insuflado
17	11911	Inserto macho 3 p + T máquina de soplado/insuflado
18	11752	Abrazadera sin fin 50 x 70 x 9
19	11971	Manguera máquina de soplado/insuflado ø 48 x ancho 40 mm
20	30145	Tope ø 40 x 20 M10
21	30273	Tornillo THEF 8 x 20
22	80259	Arandela media ø 6
23	12112	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 12
24	11908	Motorreductor 0,55 kW - TC122 - R29,5 - 1400 rpm - 400V
25	90692	Rueda completa 300 eje de 20
26	90281	Clip cromado ø 20
27	12845	Cárter p. protección polea Máquina de soplado/insuflado TURBISOL 56 y 112
28	15022	Gancho de bisagra ajustable
29	90130	Tornillo de cabeza avellanada 5 x 16
30	90266	Soporte cable ø 7.9