


Máquina de soplado y insuflado TURBISOL 56/2 - Cuadro eléctrico



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	14520	Cuadro eléctrico con membranas completo TURBISOL 56/2
2	12098	Variador velocidad 230 V - 0,55 KW
3	14866	Atenuador 12A/230V TURBISOL 56/112
4	11918	Contactora bobina 24 Voltios AC
5	30038	Bloque conductor amarillo y verde 6 mm ²
6	30290	Arandela ancha ø 5
7	90160	Tornillo de cabeza cilíndrica 5 x 16
8	C20620	Soporte caja eléctrica de membranas TURBISOL 112/2 y 164/2
9	13015	Botón PARADA DE EMERGENCIA con bloqueo completo ø 16
10	13013	Frontal de membrana TURBISOL
11	30060	Tuerca prensaestopa de 11
12	80450	Prensaestopa para cable de alimentación de 11
13	90180	Cable de alimentación con clavija moldeada 3G 1,5 mm ²

Pos.	Référence	Désignation
14	12410	Brida autoblocante con anillo 12,7 x 228 mm
15	11914	Inserto hembra 4 p + T máquina de soplado/insuflado
16	11912	Inserto hembra 3 p + T máquina de soplado/insuflado
17	11913	Inserto macho 4 p + T máquina de soplado/insuflado
18	12249	Tornillo de cabeza cilíndrica 3 x 12
19	11915	Soporte aislante 3 p + T - 1 palanca para máquina de soplado
20	30676	Tarjeta electrónica máquina de soplado/insuflado TURBISOL 56 y CARDISOL 2
21	310011	Tornillo de cabeza cilíndrica 3 x 10
22	11916	Tapa aislante 3 p + T Máquina de soplado y insuflado
23	30082	Prensaestopa estanco niquelado de 11
24	11919	Cable eléctrico gris H05VVF 4G1 x 25 metros
25	11921	Caja telemando con cable 2 pulsadores máquina de soplado y insuflado