


## Sprühmaschine JETPRO 160 komplett - 400V TETRA - Tetrphasiger elektrischer Schaltkasten



### Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	13015	NOTAUS-Taste zum Einhängen komplett ø 16
2	13009	Frontseite mit Membran JETPRO
3	80470	Zylinderkopfschraube 8 x 20
4	80573	Unterlegscheibe ø 6
5	30038	Gelber und grüner Leiterblock 6 mm <sup>2</sup>
6	12711	Versorgung 230V-24VDC-15W
7	11918	Spulenschütz 24 Volt AC
8	30731	Elektronische Karte JETPRO 120
9	310011	Zylinderkopfschraube 3 x 10
10	12755	Anschluss 4-polig weiblich
11	11771	Anschluss 12-polig männlich
12	12945	Geschwindigkeitsregler 400 V - 4 KW GA

<b>Pos.</b>	<b>Référence</b>	<b>Désignation</b>
13	90161	Zylinderkopfschraube 5 x12 Edelstahl
14	10038	Mutter M 6
15	12920	Dichtung Kasten EUROPRO JETPRO 160
16	11563	Kautschuk-Stopfbüchse grau M 12
17	12543	Isolierender Bogensockel 3 p + G - 1 Hebel
18	30054	13er Stopfbuchsenmutter
19	80445	Wasserdicht Stopfbüchse M 16
20	30333	11 CEM-Stopfbuchsenmutter
21	30040	Wasserdicht vernickelte Stopfbüchse 11 CEM
22	11327	M16-Stopfbuchsenmutter
23	80397	Wasserablaufverschluss für Schaltkasten
24	12774	Abgeschirmtes Kabel 4 x 2,5 pro Meter
25	12323	Elektrischer Stecker D-Stecker 3P + N + T 16A mit Phasenumkehrer
326		326