


## Intonacatrice continua MIXPRO 28- 2,2 kW gesso completa - Quadro elettrico (fino a 12/2020)



### Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	MI3C04200208	Premistoppa PG21
2	MI3C02800400	Base fissa
3	MI3C03100400	Presa di sicurezza motore maschio
4	MI3C02700600	Presa di sicurezza motore femmina
5	MI3C02800100	Base mobile
6	MI3C03900008	Cavo elettrico motore 7 x 2,5 al metro
7	12543	Custodia incasso isolante 3 p + T - 1 leva
8	11914	Frutto presa 4 p + T cardatrice
9	MI3C02601001	Presa diritta F 2P + T 16A MIXPRO 28
10	MI3C01030108	Interruttore generale
11	MI3C05100107	Variatore MOSQUITO/SPRINTER, PLUS MONO & MIXPRO 28
12	MI3C00110163	Supporto scatola in plastica MIXPRO 28

Pos.	Référence	Désignation
13	MI3C01300207	Pulsante generale accensione/spegnimento ABB
14	MI3C00700117	Contattore a bobina 4 KW 24V AC
15	MI3C00700110	Contattore a bobina 3RT10251A 7,5KW 24V AC
16	MI3C00500101	Trasformatore 220 V
17	MI3C03202500	Black box MOSQUITO, SPRINTER
18	30124	Attacco legris a gomito M1/8" ø 6
19	MI3C04200201	Premistoppa a tenuta ermetica PG 09
20	MI3C01800402	Interruttore T315N-A ON-ON
21	MI3C01800500	Interruttore 1-0 T115 A-A
22	MI3C01800100	Interruttore 1-0-1 T115 E-A
23	MI3C00300101	Potenziometro macchina MIXPRO28/SPRINTER/MOSQUITO
24	MI3C02100100	Coperchio per interruttore
25	MI3C01800200	Interruttore principale
26	MI8055000100	Bulbo Led
27	MI3C01801000	Interruttore 1-0 T115 F-A
28	MI3C00110464	Scatola in plastica senza porta MIXPRO 28
29	MI3C03000103	Presca a gomito per base maschio 220V