


Máquina de soplado y insuflado TURBISOL 200 - Cuadro eléctrico (hasta 09/2021)



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	13004	
2	13329	Tornillo de cabeza cilíndrica 3 x 6
3	13013	Frontal de membrana TURBISOL
4	13015	Botón PARADA DE EMERGENCIA con bloqueo completo ø 16
5	C22962	
6	80458	Variador velocidad 230 V - 1,5 kW
7	12711	Alimentación 230V-24VDC-15W
8	11918	Contactora bobina 24 Voltios AC
9	12752	Relé de miniatura enchufable 24V AC - 1RT
10	12751	Cubierta relé de miniatura enchufable
11	30038	Bloque conductor amarillo y verde 6 mm ²
12	10038	Tuerca M 6

Pos.	Référence	Désignation
13	11737	Arandela media ø 5 inox
14	12112	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 12
15	80259	Arandela media ø 6
16	90160	Tornillo de cabeza cilíndrica 5 x 16
17	11913	Inserto macho 4 p + T máquina de soplado/insuflado
18	11912	Inserto hembra 3 p + T máquina de soplado/insuflado
19	11914	Inserto hembra 4 p + T máquina de soplado/insuflado
20	11915	Soporte aislante 3 p + T - 1 palanca para máquina de soplado
21	12249	Tornillo de cabeza cilíndrica 3 x 12
22	310016	Tuerca M 3
23	12410	Brida autoblocante con anillo 12,7 x 228 mm
24	90214	Cable de alimentación con clavija moldeada 3G 2,5 mm ²
25	80451	Prensaestopa para cable de alimentación latón de 13
26	30060	Tuerca prensaestopa de 11
27	BE15644	Tarjeta electrónica 230V mezclador MAXPRO 1600
28	90137	Tornillo de cabeza cilíndrica 4 x 16
29	11736	Arandela media ø 4 inox
30	10265	