


Máquina de soplado y insuflado TURBISOL 200 - Tolva (hasta 09/2021)



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	90255	Empuñadura brazo EUROPRO 24P y compres. 50 y 100
2	C21326	Brazo máquina JETMIX
3	13454	Perno fijador del divisor M12 x 1.5
4	13453	Cojinete cilíndrico 26/30 x 16
5	90870	Extremo de plástico para tubo redondo ø 25 negro
6	14722	
7	14723	
8	11991	Anillo seeger exterior ø 16
9	14727	Rueda dentada simple 17 dientes de paso 15,875 de cardador TURBISOL 200
10	C22894	
11	80261	Arandela media ø 10 inox
12	12934	Tornillo THEF 10 x 35
13	11544	Tornillo THEF 8 x 25

Pos.	Référence	Désignation
14	80260	Arandela media ø 8 inox
15	14729	
16	13980	Tuerca M 8 nylstop inox
17	90996	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 20 inox
18	80262	Arandela muy ancha ø 6 inox
19	14726	Rueda dentada simple 15 dientes de paso 15,875 de cardador TURBISOL 200
20	12567	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 35
21	80614	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 25 inox
22	80259	Arandela media ø 6
23	14217	Tuerca M 6 nylstop inox
24	C20692	Garra mezcladora TURBISOL, 45 mm
25	C22966	25
26	11906	Pieza cuadrada de caucho mezclador Máquina de soplado/insuflado
27	13847	Anillo seeger exterior ø 24
28	12000	Chaveta 6 x 6 x 29 con extremo redondo
29	C22952	Eje mezclador inferior 4 palas TURBISOL 200
30	C22965	30
31	C22893	