


Compresor EUROPRO 150 TH Honda - Circuito neumático



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	14654	1
2	12573	Junta de acero para tornillo hueco de 3/4" con labio
3	12733	Niple alta presión 1/2" MachoD x 3/4" MachoD
4	12572	Junta de acero para tornillo hueco de 1" con labio
5	12569	Niple alta presión 3/4" MachoD x 1" MachoD
6	12450	Tornillo THEF 8 x 60
7	80260	Arandela media ø 8 inox
8	14075	Tuerca M 8 inox
9	90789	Reducción baja presión 1" MachoC x 3/4 HembraD
10	C22799	10
11	14655	
12	80259	Arandela media ø 6
13	90996	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 20 inox

Pos.	Référence	Désignation
14	70055	Conexión Ludecke con rosca interior 1/2
14a	13577	Conexión Geka con rosca interior 1/2"
15	90023	Válvula empuñadura roja M1/2" x F1/2"
16	80700	Manómetro axial 1/4" r. cilíndrica aceite 50 mm desde 0 a 16 bar
17	30127	Pieza de Y baja presión M3/8" x F3/8" x F3/8"
18	90240	Reducción baja presión 1/4" MachoC x 1/8" HembraD
19	14677	Presostato NC compresor E150 TH
20	13528	Conector bobina 12 VDC distribuidor electroneumático - CP 60
21	14675	Filtro de aceite compresor E150 TH
22	14674	Filtro separador de aceite/aire compresor E150 TH
23	14716	Manguera de salida bloque de filtro/entrada alta radiador de aceite compresor E
24	14714	Manguera bloque filtrante/entrada alta radiador compresor E 150
25	14713	Manguera de salida baja de radiador/entrada del bloque filtrante compresor E 150
26	14718	Manguera de salida baja de radiador air/reserva de aire compresor E 150
27	13307	Tornillo de cabeza perforada de 3/4 HP
28	90817	Tapón baja presión 3/4" macho
29	14715	Manguera grupo tornillo/bloque filtrante de aceite compresor E 150
30	14717	Manguera grupo tornillo/retorno depósito separador de aceite compresor E 150
31	14561	31
32	103522	Visor de nivel de aceite con junta E 100
33	80614	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 25 inox
34	30291	Arandela ancha ø 6
35	13245	35
36	30071	Tuerca M 12
37	90128	Tuerca de sombrerete M 12