


## Intonacatrice continua MIXPRO 28- 2,2 kW gesso completa - Quadro elettrico (dal 01/2021 al 08/2023)



### Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	MI3C02800100	Base mobile
2	MI3C02700600	Presse di sicurezza motore femmina
3	MI3C04200200	Premistoppa PG16
4	MI3C02800500	Custodia ad angolo
5	MI3C02700200	Inserto femmina 4 P + T
6	MI3C02601001	Presse diritta F 2P + T 16A MIXPRO 28
7	MI3C05100107	Variatore MOSQUITO/SPRINTER, PLUS MONO & MIXPRO 28
8	MI3C01300207	Pulsante generale accensione/spengimento ABB
9	MI3C01403110	Manopola a 2 posizioni per quadro SPRINTER/MIXPRO 28
10	MI3C01403100	Pulsante a 3 posizioni per quadro SPRINTER/MIXPRO 28
11	MI3C04000120	Pulsante indicatore trasparente a impulsi per quadro SPRINTER/MIXPRO 28
12	MI3C00700117	Contattore a bobina 4 KW 24V AC

Pos.	Référence	Désignation
13	MI3C03202500	Black box MOSQUITO, SPRINTER
14	MI3G50500100	Tubo in poliuretano calibrato ø 4 x 6 nero al metro
15	MI3G50400202	Attacco a gomito Legris F1/8" ø 6
16	MI3C00107100	Scatola in metallo solo per MIXPRO 28, SPRINTER
17	MI8055000100	Bulbo Led
18	MI3C00300400	Potenziometro completo SPRINTER/MIXPRO 28
19	MI3C04000118	Pulsante a impulsi blu completo
20	MI3C04000105	Pulsante verde ø 22 mm
21	MI3C04000104	Pulsante rosso ø 22 mm
22	MI3C00500101	Trasformatore 220 V
23	MI3C01030108	Interruttore generale
24	MI3C03900008	Cavo elettrico motore 7 x 2,5 al metro
25	MI4906512000	Staffa di sicurezza per presa di motore elettrico