


Mischmaschine MIXPRO 28 - 2,2 kW Estrich komplett - Elektrischer Schaltkasten (von 01/2



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	MI3C02800100	Mobiler Sockel
2	MI3C02700600	Buchse für Motorensicherheit
3	MI3C04200200	Stopfbüchse PG16
4	MI3C02800500	Angewinkelter Sockel
5	MI3C02700200	Weiblicher Einsatz 4 P + T
6	MI3C02601001	Gerader Sockel F 2P + T 16A MIXPRO 28
7	MI3C05100107	Umrichter MOSQUITO/SPRINTER, PLUS MONO & MIXPRO 28 - 2,2KW
8	MI3C01300207	ABB Haupttaste Start/Stopp
9	MI3C01403110	Schaltkasten 2-Positionen-Knopf SPRINTER/MIXPRO 28
10	MI3C01403100	Schaltkasten 3-Positionen-Knopf SPRINTER/MIXPRO 28
11	MI3C04000120	Transparenter Impulsanzeigeknopf SPRINTER/MIXPRO 28-Kasten
12	MI3C00700117	Spulenschütz 4 KW 24V AC
13	MI3C03202500	Blackbox MOSQUITO, SPRINTER

Pos.	Référence	Désignation
14	MI3G50500100	Kalibrierter Polyurethanschlauch ø 4 x 6 schwarz pro Meter
15	MI3G50400202	Verbinder grau abgewinkelt F1/8" ø 6
16	MI3C00107100	Metallkasten nur Maschine MIXPRO 28, SPRINTER
17	MI8055000100	LED-Lampe
18	MI3C00300400	Komplettes Potentiometer Gehäuse SPRINTER/MIXPRO 28
19	MI3C04000118	Blaue Impulstaste komplett
20	MI3C04000105	Grüner Knopf ø 22 mm
21	MI3C04000104	Roter Knopf ø 22 mm
22	MI3C00500101	Transformator 220 V
23	MI3C01030108	Hauptschalter
24	MI3C03900008	Motorstromkabel 7 x 2,5 pro Meter
25	MI4906512000	Sicherheitslasche Elektrische Steckdose Motor