


Máquina de bombeo X-PRO D140 - Panel de control



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	C23015	1
2	11544	Tornillo THEF 8 x 25
3	30292	Arandela ancha ø 8 acero inoxidable
4	20198	Manómetro axial 1/4" cilíndrico 50 mm desde 0 a 160 bar
5	20199	Soporte de fijación del manómetro, ø 50
6	13207	Manómetro axial 1/4" r. cilíndrica 63 mm desde 0 a 250 bar - CP 60
7	80195	Soporte de fijación del manómetro, ø 63
8	20227	Manómetro axial 1/4" cilíndrica 63 mm, 0 a 25 bar - X-PRO D
9	20258	Soporte fijación manómetro ø 63, 0-25 bar
10	20028	Regulador de presión 2-16 bar bomba M4PV37
11	91016	Junta de reborde de acero para tornillo hueco 1/4
12	90703	Niple alta presión 1/4" MachoD x 1/4" MachoD
13	12988	Tarjeta electrónica de seguridad - CP 60

Pos.	Référence	Désignation
14	20378	Relé 12V DC con fusible
15	20228	Caja de plástico con tapa transparente 250 x 160 x 90
16	20229	Placa montaje cuadro electrico 250 x 160 x 90
17	13079	Fusible estándar US 2A - CP 60
18	13080	Fusible estándar US 5A - CP 60
19	20043	Prensaestopa plastico gris M 25
20	20050	Tuerca prensaestopas M 25
21	20251	Fusible estándar US 15A
22	20252	Fusible estándar US 25A
23	11914	Inserto hembra 4 p + T máquina de soplado/insuflado
24	12543	Tapa aislante empotrable 3 p + T - 1 palanca
25	12535	Tapa 2 PIV con junta MIXPRO 14
26	11338	Botón ATRÁS-AUT-MAN completo COMPACT-PRO
27	11339	Botón MARCHA PARO completo compresor COMPACT-PRO
28	30028	Contacto cerrado verde individual
29	30882	Cuadro de mandos motor diésel - CP 60