


Máquina de soplado y insuflado TURBISOL 200 - Cuadro eléctrico (a partir de 10/2021)



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	13329	Tornillo de cabeza cilíndrica 3 x 6
2	30677	Tarjeta electrónica MÁQUINA DE SOPLADO/INSUFLADO TURBISOL 112 y TRAMONTANE 2
3	C22962	
4	13013	Frontal de membrana TURBISOL
5	13015	Botón PARADA DE EMERGENCIA con bloqueo completo ø 16
6	30038	Bloque conductor amarillo y verde 6 mm ²
7	12711	Alimentación 230V-24VDC-15W
8	11918	Contactora bobina 24 Voltios AC
9	14867	Atenuador 30A/230V TURBISOL 164/200
10	10265	
11	80458	Variador velocidad 230 V - 1,5 kW
12	80259	Arandela media ø 6

Pos.	Référence	Désignation
13	12112	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 12
14	10038	Tuerca M 6
15	11737	Arandela media ø 5 inox
16	90160	Tornillo de cabeza cilíndrica 5 x 16
17	12249	Tornillo de cabeza cilíndrica 3 x 12
18	11915	Soporte aislante 3 p + T - 1 palanca para máquina de soplado
19	11913	Inserto macho 4 p + T máquina de soplado/insuflado
20	11912	Inserto hembra 3 p + T máquina de soplado/insuflado
21	11914	Inserto hembra 4 p + T máquina de soplado/insuflado
22	310016	Tuerca M 3
23	12410	Brida autoblocante con anillo 12,7 x 228 mm
24	90214	Cable de alimentación con clavija moldeada 3G 2,5 mm ²
25	80451	Prensaestopa para cable de alimentación latón de 13
26	30060	Tuerca prensaestopa de 11