


Kontinuierliche Mischmaschine MIXPRO 28 - 3 kW Estrich komplett - Elektrischer Schaltkasten (bis 12/2020)



Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	MI3C04200208	Stopfbüchse PG21
2	MI3C02800400	Fester Sockel
3	MI3C03100400	Sicherheitssteckdose Motor männlich
4	MI3C02700600	Buchse für Motorensicherheit
5	MI3C02800100	Mobiler Sockel
6	MI3C03900008	Motorstromkabel 7 x 2,5 pro Meter
7	12543	Isolierender Bogensockel 3 p + G - 1 Hebel
8	11914	Weiblicher Einsatz 4 P + T Blasmuschine
9	MI3C02601001	Gerader Sockel F 2P + T 16A MIXPRO 28
10	MI3C01030108	Hauptschalter
11	MI3C05100155	Umrichter MOSQUITO/SPRINTER, PLUS MONO & MIXPRO 28 - 3KW
12	MI3C00110163	Kunststoff-Kofferhalter MIXPRO 28

Pos.	Référence	Désignation
13	MI3C01300207	ABB Haupttaste Start/Stopp
14	MI3C00700117	Spulenschütz 4 KW 24V AC
15	MI3C00700110	Spulenschütz 3RT10251A 7,5KW 24V AC
16	MI3C00500101	Transformator 220 V
17	MI3C03202500	Blackbox MOSQUITO, SPRINTER
18	30124	Verbinder grau abgewinkelt M1/8" ø 6
19	MI3C04200201	Wasserdicht Stopfbüchse PG 09
20	MI3C01800402	Schalter T315N-A ON-ON
21	MI3C01800500	Schalter 1-0 T115 A-A
22	MI3C01800100	Schalter 1-0-1 T115 E-A
23	MI3C00300101	Maschinenpotentiometer MIXPRO28/SPRINTER/MOSQUITO
24	MI3C02100100	Schalterabdeckung
25	MI3C01800200	Hauptschalter
26	MI8055000100	LED-Lampe
27	MI3C01801000	Schalter 1-0 T115 F-A
28	MI3C00110464	Kunststoffkasten ohne Tür MIXPRO 28
29	MI3C03000103	Winkelstecker für 220V-Stecker